

Návod na uvedenie do prevádzky časových relé

1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Zariadenie je určené na spínanie elementov automatiky podľa časového algoritmu.

3. Príprava na prácu a prevádzku

- Zapojte podľa schémy zapojenia od výrobcu.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie samostatne žiadnym spôsobom nemodifikujte. Môže to viesť k poškodeniu alebo k nesprávnej činnosti zariadenia a následne k poškodeniu ovládaného zariadenia, prípadne to môže byť zdrojom nebezpečenstva pre osoby obsluhujúce zariadenie.
- Nesprávne zapojenie zariadenia môže spôsobiť jeho poškodenie a byť zdrojom iných nebezpečenstiev. Pred zapnutím zariadenia preto skontrolujte, či je zariadenie dobre zapojené.
- Pred zapojením, montážou alebo demontážou zariadenia skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Nedodržiavanie tohto pravidla môže viesť k úrazom elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa častí pod napätím, napr. napájacej zásuvky, nakoľko to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie neotvárajte, nakoľko to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k nesprávnej činnosti zariadenia.