

# Anleitung zur Inbetriebnahme für Entwicklungs-Kits

## 1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: [www.tme.eu](http://www.tme.eu)  
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

## 2. Bestimmung

Das Gerät ist für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt.

## 3. Einrichtung und Bedienung

- Schließen Sie das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers an.

## 4. Vorsichtsmaßnahmen

- Das Kit eignet sich ausschließlich zum Betrieb in Innenräumen.
- Das Kit sollte aus einer Quelle versorgt werden, die den in der Bedienungsanleitung angegebenen Anforderungen des Herstellers gerecht wird.
- Schließen Sie das Gerät mit Hilfe beigelegter oder solcher Leitungen an, die den in der Bedienungsanleitung angegebenen Anforderungen entsprechen.
- Zum Schutz vor der Brandgefahr sollte bei Erneuerung der Sicherungen (falls vorhanden) ein Ersatzteil gleichen Typs (mit denselben Nennparametern für Strom, Spannung und Schaltleistung) eingebaut werden.
- Das Kit darf nicht ohne Gehäuse betrieben werden (falls vorhanden). Das Gehäuse sollte immer am Gerät gut befestigt sein.
- Das Kit darf nicht angeschlossen oder betrieben werden, wenn sichtbare Beschädigungen an einem der Geräteile vorhanden sind.
- Die Lüftungsöffnungen (falls vorhanden) nicht verdecken. Beschädigungsgefahr!
- Das Gerät ist ESD-empfindlich. Während der Arbeit mit dem Kit stellen Sie eine entsprechende ESD-Ableitungsmöglichkeit sicher, um das Gerät zu schützen.
- Eine stabile und horizontale Betriebslage ist zu sichern.
- Das Kit sollte nur in einer trockenen Umgebung betrieben werden. Lassen Sie keinen Kontakt mit Flüssigkeiten zu - Beschädigungsgefahr.
- Nur mit einem trockenen Tuch oder mit Druckluft reinigen. Wenn das Gerät ein Gehäuse besitzt, darf es mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel sauber gehalten werden.
- Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
- Elektro-Altgerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektro-Altgeräte müssen an den dafür bestimmten Orten entsorgt werden.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464  
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00