

Gebruiksaanwijzing voor ontwikkelkits

1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu. De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming


Het apparaat is bestemd voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik

- Sluit de kit aan volgens de aanwijzingen van de producent.

4. Veiligheidsmaatregelen

- De set is uitsluitend bestemd voor toepassing binnenshuis.
- De kit moet worden gevoed uit een bron die voldoet aan de vereisten uit de gebruiksaanwijzing.
- Sluit de kit aan met behulp van de meegeleverde kabels of kabels die voldoen aan de vereisten uit de gebruiksaanwijzing.
- Om de bescherming tegen het brandrisico te waarborgen moeten de zekeringen die in de kit zijn toegepast (voor zover ze in de kit zijn opgenomen) worden vervangen door zekeringen van exact hetzelfde type (met dezelfde nominale waarden voor stroom en spanning en dezelfde aansluitmogelijkheden).
- Gebruik de kit niet zonder behuizing (voor zover deze in de kit is opgenomen). De behuizing moet goed op het apparaat zijn bevestigd.
- De kit mag niet worden toegevoegd of gebruikt, wanneer een willekeurig onderdeel ervan zichtbaar is beschadigd.
- De ventilatieopeningen van het apparaat (voor zover deze aanwezig zijn) nooit bedekken. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Het apparaat is gevoelig voor elektrostatische ontladingen (ESD). Zorg ervoor dat tijdens het werken met de kit de elektrostatische ladingen op de juiste wijze worden afgevoerd om de elektronische componenten te beschermen.
- Zorg ervoor dat de kit in een stabiele, horizontale positie wordt toegepast.
- Gebruik de kit in een droge omgeving. Vermijd contact van het apparaat met vloeistoffen - gevaar voor beschadiging.
- Maak uitsluitend schoon met een droog doekje of met perslucht. Als het apparaat een behuizing heeft mag het ook met een vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel worden gereinigd.
- Houdt u aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing van de kit.
- Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen samen met ander afval worden verwijderd. Zij moeten worden verwijderd op plaatsen die hiervoor bestemd zijn.



Transfer Multisort Elektronik B.V.

Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland

KvK nummer: 64256286

BTW-nummer: NL855587842B01